



Sådan skiftes bøjlen

Lås hængelåsen op og fjern cylinderen

1. Løsn og fjern torx skruen, som sidder i bøjlehullet. Nøglen skal blive i cylinderen mens dette gøres.
2. Fjern cylinderen

OBS!

Det er vigtigt at bøjlen er i position "åben" under demontering/montering af ny bøjle. Vær forsigtig når cylinderen tages ud!

3. Anvend det specielle ABUS værktøj til skift af bøjle. Drej låsemekanismen med uret til bøjlen er løs og hold den i denne position.
4. Fjern den eksisterende bøjle.
5. Monter den nye bøjle og drej værktøjet tilbage for at låse låsemekanismen og bøjlen.
6. Monter cylinderen
7. Skru cylinderen fast med torx skruen i bøjlehullet. Det anbefales at bruge **Locktite Vibra-Seal 503** eller lignende for at undgå at skruen løsner sig ved vibrationer.

Hvilken funktion skal din hængelås have?

Smækfunktion

- 🔒 lås op med nøgle
- 🔒 lås uden nøgle
- ... uden "Z"-bar

Tvangslukkende

- 🔒 lås op med nøgle
- 🔒 lås med nøgle
- ... med "Z"-bar

OVERSIGT

Hvilken connector, skal du anvende ved montering af Snowman cylinder fra anden producent i en ABUS Serie 83 hængelås

