

158KC/45 kode hængelås med valgfri individuel kode og nøgle

- Hængelåsen er fra fabrikken indstillet til at åbne med kode "0-0-0-0"
- For at åbne hængelåsen, drej hvert kodehjul til "0" og åben bøjlen
- For at låse hængelåsen, luk bøjlen og drej kodehjulene

ÆNDRING AF KODE

1. Åben hængelåsen
2. Drej bøjlen 90° pegende mod dig selv. Pres bøjlen helt ned i slidsen og hold presset.
Hvis bøjlen ikke er presset helt ned, vil dette resultere i at kombinationen mistes
3. Hold bøjlen nede og vælg din egen kombination
4. Slip bøjlen og luk hængelåsen
5. Drej kodehjulene til vilkårlige cifre. Din hængelås er nu låst og indstillet til din nye kombination

AFLÆSNING AF KOMBINATION VED HJÆLP AF HOVEDNØGLEN

1. Åben hængelåsen med hovednøglen
2. Lad hovednøglen sidde i låsen i åben position og drej hvert kodehjul indtil det stopper
3. Efter at have drejet alle kodehjul til stoppositionen, kan åbningskoden aflæses på markeringslinien på fronten af hængelåsen
4. Lås hængelåsen med hovednøglen og fjern nøglen fra cylinderen

